



UWAGI:

1. Projektowaną instalację odgromową tęczyć z instalacją odgromową.
2. Przewody odprowadzające na dachu wykonać na wspornikach przykręconych.